

Здравствуйте! Для вашего удобства мы подготовили «шпаргалку» для быстрой настройки Маяка:

1. Вставьте SIM-карту
2. Вставьте батарейки
3. Отправьте на номер SIM-карты в Маяке SMS-команду: **1234,+7.....(номер владельца, который будет пользоваться Маяком)** — на этот запрограммированный номер Маяк будет отправлять свои координаты и «откликаться» на запросы.
4. Для более корректной работы в режиме реального часового пояса, необходимо установить точное время в Маяке: это можно сделать одним из указанных ниже способов.

Управлять Маяком и отправлять на него команды можно несколькими способами:

- через SMS
- через БЕСПЛАТНОЕ приложение на IOS или ANDROID «АвтоФон Коммандер»
- через ПК и ВЕБ-КОММАНДЕР, который представлен по ссылке <http://ksa.autofon.ru/>

Поздравляем!!! Ваш Маяк настроен и готов к работе. При желании внести изменения в заводские настройки и предустановленные режимы работы, предлагаем ознакомиться с инструкцией. Желаем удачи!!!!

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефону 8-800-555-79-77